

COME PRENDERE LE MISURE DELLE PORTE INTERNE A BATTENTE E A LIBRO

Se devi comprare una porta a battente (porta normale) e hai solo il controtelaio, misurate la luce interna, la larghezza e poi l'altezza. Questa misura viene chiamata "misura luce controtelaio". Ci serve anche lo spessore del muro. Nel caso dei bagni o cucine dove c'è il rivestimento della parete con le piastrelle si considera lo spessore totale che comprende anche le piastrelle.

Noi per fare l'ordine dobbiamo trasformare la misura luce controtelaio in misura luce porta così facendo:
(le misure sono espresse in mm)

**Per una misura luce controtelaio da 1000 di larghezza x 2150 di altezza corrisponde:
una misura luce di porta da 900 larghezza x 2100 di altezza.**

In pratica 5 cm in meno per ogni lato, tranne che in basso (10 cm meno in larghezza e 5 cm meno in altezza) lo spessore del controtelaio (o spessore muro) standard è 80 mm oppure 100 mm.

Qui sotto una scheda con le misure luce controtelaio trasformate in luce porta: (Misure standard)

MISURA LUCE CONTROTELAIO LARGHEZZA	MISURA LUCE PORTA LARGHEZZA	MISURA LUCE CONTROTELAIO ALTEZZA	MISURA LUCE PORTA ALTEZZA	SPESSORE TELAIO MURO STANDARD
990 / 1000	900	2145 / 2150	2100	80 - 100
940 / 950	850	2145 / 2150	2100	80 - 100
890 / 900	800	2145 / 2150	2100	80 - 100
840 / 850	750	2145 / 2150	2100	80 - 100
790 / 800	700	2145 / 2150	2100	80 - 100
740 / 750	650	2145 / 2150	2100	80 - 100
690 / 700	600	2145 / 2150	2100	80 - 100

**LA MISURA LUCE DELLA PORTA E' IN PRATICA LA MISURA INTERNO TELAIO (BASE X ALTEZZA)
VEDI DISEGNO QUI SOTTO:**